

## **Bedienungsanleitung des Tonspy Vision**

### **Vor Inbetriebnahme**

Stecken Sie SIM und Micro SD Karte in den Tonspy Vision ein wie im Video gezeigt.  
Der SIM Karten PIN muss deaktiviert sein und die Micro SD Karte über genügend Speicherplatz verfügen.

### **Ein- und Ausschalten**

Drücken die den Power Schalter für 2 bis 5 Sekunden. Die LED Lampe blinkt kurz und erlischt wieder → Der Tonspy kann ist einsatzbereit und kann angerufen werden.  
Zum Ausschalten den Power Schalter wieder 2 bis 5 Sekunden gedrückt halten.

### **Fernhören Funktion**

Rufen Sie den Tonspy Vision direkt an und hören Sie was in der Umgebung passiert.

### **Fotografie**

Senden Sie „000“ per SMS an den Tonspy und eine Foto wird auf der SD-Karte gespeichert.  
Sie erhalten eine Bestätigungs SMS zurück.

### **MMS (Bild) Versand**

Senden Sie „111“ per SMS den Tonspy und Sie erhalten eine MMS mit einem Foto zurück.  
Die MMS Funktion muss dafür bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert sein. ([So aktivieren Sie MMS](#))

### **Videoaufnahme**

Senden Sie „222“ per SMS an den Tonspy um eine Videoaufnahme zu starten. Um die Videoaufnahme wieder zu stoppen senden Sie eine SMS mit „444“ oder rufen Sie den Tonspy an.  
Nach dem stoppen der Aufnahme wird diese auf Ihrer Micro SD Karte gespeichert.

### **Tonaufnahme**

Senden Sie „333“ per SMS an den Tonspy und dieser startet mit der Tonaufnahme. Um die Tonaufnahme wieder zu stoppen senden Sie eine SMS mit „444“ oder rufen Sie den Tonspy an.

### **ALARM-SMS bei Lautstärkenüberschreitung**

Senden Sie „777“ per SMS an den Tonspy und dieser schickt Ihnen eine ALARM-SMS sobald eine Lautstärke von 61dB in der Umgebung überschritten wird.

### **Anruf bei Lautstärkeüberschreitung**

Senden Sie „888“ per SMS an den Tonspy und dieser ruft sie automatisch an sobald eine Lautstärke von 61dB in der Umgebung überschritten wird.

### **Daten auslesen am PC**

Schließen Sie den Tonspy einfach mit dem mitgelieferten USB Kabel an Ihren PC an.  
Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit den gespeicherten Dateien Ihrer Micro SD Karte.  
Falls Sie Probleme mit dem Format der Videos haben sollten, können Sie sich den „Video Lan Client Player“ kostenlos herunterladen unter <http://www.videolan.org/vlc/>

## Videoanleitung

Falls Sie noch Fragen haben sollten oder manche Funktionen nicht auf Anhieb verstehen, gucken Sie sich einfach unser Ableitungsvideo an unter <https://www.youtube.com/watch?v=muc0csrP2wc>